
型号:BX71
USB_HOST1
U1
U2
U3
U4
U5
U6
U7
U8
U9
U10
U11
U12
U13
U14
U15
U16
U17
U18
U19
U20
U21
J1
J2
J3
J4
J6
P1
P2
P3
P4
P5
P6
S1
S2
S3
SW1
SW2
Y1
Y2
Y3
Y4
L3
L7
L8
L9
L10
TP1
TP2
TP3


GPIO1
GPIO0
MODE 1 2
JTAG ↑ ↑
QSPI ↑ ↓
SD ↓ ↓
MODE STATUS
HOST ↓
SLAVE ↑
2.5V 1.8V 1.5V 3.3V